Panasonic®

設置ガイド ネットワークカメラ **屋内設置タイプ**

品番 BB-HCM381 (ACアダプター給電タイプ) BB-HCE481 (PoE給電タイプ)

プライバシー・肖像権について

カメラの設置や利用につきましては、ご利用されるお客様の責任で被写体のプライバシー(マイク内蔵モデルにあっては、マイクで拾われる音声に対するプライバシーも含む)、 肖像権などを考慮のうえ、行ってください。

- ※「プライバシーは、私生活をみだりに公開されないという 法的保障ないし権利、もしくは自己に関する情報をコン トロールする権利。また、肖像権は、みだりに他人から 自らの容ぼう・姿態を撮影されたり、公開されない権利」 と一般的に言われています。
- ご使用いただく前に、「ご使用の前に」を必ずお読みください。
- ●本書では、「ネットワークカメラ」を「カメラ」と表記しています。
- 本書では、「セットアップCD-ROM」を「CD-ROM」と表記しています。
- 本書では、BB-HCM381のイラストを使って説明しています。

本書は、BB-HCM381(ACアダプター給電タイプ)/BB-HCE481(PoE給電タイプ)の2機種共用です。 機種によって使える機能や操作が一部異なります。CD-ROM内の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

設置は、かんたんガイドに従ってカメラの接続・設定をしたあとに行ってください。

< 設置の手順 >

1 仮置きする

設置したい場所に仮置きしてください。

2 カメラの位置・向きを 調整する

カメラを固定する

実際にパソコン画面に表示された画像を確認しながら、カメラの適切な位置・向きを調整してください。

カメラは天井に掛けて設置することができます。 取り付けの際は、確実に固定してください。

- カメラが映すことができる最低被写体照度は3ルクスです(工場出荷時)。周りが暗くカメラ画像が見にくい場合は、補助照明を付けてください。カラーナイトビューモードを「許可」にすると(☞ CD-ROM内の取扱説明書77ページ)、0.09ルクスまで対応できますが、画像更新間隔(フレームレート)が遅くなる場合があります。
- 設置の際に必要とする長さのイーサネットケーブルを購入してから、設置してください。

カメラを設置する

カメラは次のような設置ができます。


天井に取り付ける



- 天井に取り付けて使用するときは、堅固・確実に取り 付けてください。
- 水平な天井に取り付けてください。(15度以上の傾斜がある所では、使用できません。)
- SDメモリーカードを取り出す場合はカメラを天井から 取り外す必要があります。(☞ CD-ROM内の取扱説明 書135ページ)
- 直射日光やハロゲン光などの高輝度の被写体を、長時間映さないでください。CCDセンサーが破損する原因になります。
- カメラ設定の設置タイプ設定を「天井」に設定してください。 (☞ CD-ROM内の取扱説明書77ページ)
- ケーブルの取り回しかたには、天井にケーブル用の穴をあけて配線する方法と、天井に穴をあけずに配線する方法があります。どちらかの方法で配線してください。
- 天井取り付け後は、映像/音声コードの取り付け、取り外しができません。

■ 天井にケーブル用の穴をあけて配線したいとき

♠ ねじBで天井取付金具Bを取り付ける




- 壁などの障害物が、天井取付金具Bの中心部より100 mm以上離れた所に取り付けてください。
- 木材などの梁がある所に確実に取り付けてください。(カメラが落ちて破損することがあります。)梁がない場合は、天井裏側に当板を使うなど、カメラが落ちないようにしてください。

2 ケーブル用の穴をあける



 ▼ 天井取付金具Bの中心部 から65 mm離れた所 に、 φ25 mmの穴をあ けてください。

3 カメラ底面に天井取付金具Aを、ゴム足とくぼみの位置を 合わせながら確実に取り付ける



◆ 天井取付金具AとBを合わせ、ねじAでしっかりと固定する



- ◆ カメラ本体のコネクター部が前方になるように設置してください。
- ⑤ かんたんガイドを参照しながら、必要なケーブル類(ACアダプターコード、イーサネットケーブル、映像/音声コードなど)を接続し、天井取付カバーを取り付ける
 - カメラ本体の「/」マークと天井取付カバーの「/」マークを合わせる。
- ② カメラ本体の「┃」マーク と天井取付カバーの「●」 マークが合うまで、天井取 付カバーを時計回りに回す。





- ●ケーブル類をはさみこまないように注意してください。
- 天井取付カバーをはずすときは、上記の手順を逆に行ってください。

■ 天井に穴をあけずに配線したいとき

「天井にケーブル用の穴をあけて配線したいとき」の手順 ①、③、②、⑤ に従って、カメラを取り付けてください。手順 ② のケーブル用の穴をあける作業は必要ありません。

● 天井取付カバー後側の切り欠き部分を取りはずし、開い た穴から配線してください。







■ 材質がモルタルやコンクリートの天井へ取り 付けるとき

- 7 天井取付金具Bを取付位置に合わせ、しるしをつける
- 夕 しるしに合わせ、穴をあけPYプラグを差し込む
 - 1 穴をあける



コンクリート用ドリル へ (タイルの場合はタイル用 ドリル)

(54100-361185410H)

② PYプラグを差し込む
(ソフトハンマーで軽くたたく)






モルタル塗壁の場合は、穴あけにより、古い壁 が落ちることがありますので注意して穴あけを してください。

3 カメラを設置する

卓上に置く

水平で振動などが少ない場所に設置してください。



● カメラ設定の設置タイプ設定を「卓上」に設定してください。 (☞ CD-ROM内の取扱説明書77ページ)

<u></u> 注意

■ 強度の弱い天井には取り付けない



「石膏ボード・ALC (軽量気泡コンク リート)・コンクリートブロック・ 厚さ2.5 cm以下のベニヤ板など。

^{禁 止} 落下して、けがの原因になることがあります。

●取り付けるときは、本体を十分に支えられ振動がなく 強度のある天井に確実に取り付けてください。